

Tabella di compatibilità

Tempest utilizza il sensore **giroscopio** del tuo telefono, in modo che la base stessa *non abbia bisogno di componenti elettronici o batterie!* Se il tuo telefono ha un giroscopio (che non è il ruota schermo/rotazione automatica), funzionerà (IOS e Android). La maggior parte dei telefoni recenti ce l'ha. Quelli di primo prezzo di certe marche asiatiche potrebbero non averlo. Qui trovi un elenco sufficientemente esaustivo.

Puoi usare la tabella sottoriportata come linea guida. Esistono migliaia di modelli di telefoni Android sul mercato, tutti i principali sono elencati qui, ma se non vedi il tuo elenco, puoi andare sul sito gsmarena.com, [fai clic qui](#) per trovare il tuo modello esatto e scorrendo verso il basso fino a "Caratteristiche" per vedere se "Gyro" o Giroscopio è presente nella scheda tecnica. Questo è tutto ciò che serve: un telefono con il giroscopio.

Apple iPhone	✓	iPhone Tutti i modelli tutti gli anni a partire dal 2009 (iPhone 5)
GooglePixel	✓	Tutti i modelli, tutti gli anni
Samsung Galaxy S	✓	Tutti i modelli, Tutti gli anni
Samsung Galaxy A6+A7	✓	La serie A6 e A7 hanno giroscopi ma la maggior parte dei modelli delle serie A non ce l'hanno
Samsung (la maggior parte della serie A)	☹	Variano da modello a modello, <i>alcuni</i> hanno il giroscopio, altri no. Dai un'occhiata alla scheda tecnica, anche sul sito gsmarena.com
Xiaomi Redmi Nota	✓	Tutti i modelli compatibili
Xiaomi Redmi Pro	✓	Tutti i modelli compatibili
Xiaomi Redmi 12+	✓	Tutti i modelli compatibili
Xiaomi Redmi 4-11	☹	I Modelli che non sono "PRO" o "NOTE" precedenti al modello-12 = nessun giroscopio.
HUAWEI (99%)	✓	Centinaia (!) di modelli includono giroscopio dal 2015.

Huawei Lite	☹️	'Lite'=Nessun giroscopio. Alcune eccezioni ce l'hanno. Controlla il tuo anche sul sito gsmarena.com
Nokia	✓	Tutti i modelli Android (2015+)
Sony Xperia	✓	Tutti i modelli Android (2015+)
Motorola serie G	✓	Tutti i modelli. Tutti gli anni.
Motorola Edge (non Neo)	✓	Tutti i modelli Edge (eccetto Edge30 Neo)
Serie Moto E (economica)	☹️	E=Economy=Nessun giroscopio.
Blackview A100	✓	A100 e versioni successive includono Gyro. A95 e numeri inferiori A94, 93 etc no.
Blackview A95, A80, A70	☹️	E=Economy=Nessun giroscopio.
HTC One	✓	Tutti i modelli.
HTC serie U	✓	Tutti i modelli.
HTC Desiderio	✓	Tutti i modelli.
HTC serie E	☹️	E=Economy=Nessun giroscopio.
OnePlus	✓	Tutti i modelli tutti gli anni.
Oppo Trova la serie X	✓	Tutti i modelli.
Serie Oppo K	✓	Tutti i modelli.
Serie OppoReno	✓	Tutti i modelli.

Oppo A57e,s,4G



E=Economy=Nessun giroscopio.

Modelli TCL Pro



Tutti i modelli contrassegnati "Pro"

TCL Tutti gli altri modelli



I modelli di TCL sono per lo più privi di sensori giroscopici, ad eccezione dei modelli Pro.

Questi sono solo i principali modelli. Il 95% dei telefoni moderni ha il giroscopio tranne quelli di primo prezzo fascia economica. Alcuni marchi hanno rilasciato una minoranza di versioni economiche dei loro telefoni Android omettendo questo sensore. Se non vedi il tuo modello sopra, o se non sei sicuro che il tuo telefono abbia un giroscopio, [fai clic qui](#) per cercare il tuo modello esatto, quindi scorri fino a "Caratteristiche" e se vedi "Gyro", è pronto per andare con il Tempest!